

### Drehknöpfe



**Anwendung** Für an Schaltfelder montierte Apparate, Befestigung M4 / 28 mm, siehe Massbild

**Merkmale**

- Einfache Montage auf die Apparateachse
- Drehwinkel einstellbar

**Technisch Daten**

Umgebungstemperatur im Einsatz max. 80 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport -25...+55 °C

**Ausführung** Knopf und Indexscheibe Thermoplast

#### Typenübersicht

##### Knöpfe:

<i>Einstellbereich</i>	<i>Drehwinkel</i>	<i>Bestell-Nr.</i>	<i>Passend zu</i>
25...66...85°C	300°	005-1045	005-1505
40...60...85°C	162°	005-1046	005-1501
30...60...90°C	162°	005-1030	005-1504
30...90°C	270°	005-1041	005-1301 und 005-1302
35...95°C	270°	005-1040	005-1307 und 005-1308
50...110°C	270°	005-1042	005-1303 und 005-1304
70...130°C	270°	005-1043	005-1305 und 005-1306
Schweifskala	270°	005-1044	005-1301 bis 005-1308
Ohne Aufdruck		005-1017	005-1301 bis 005-1308

##### Aufbausatz ohne Drehwinkelbegrenzung:

<i>Einstellbereich</i>	<i>Drehwinkel</i>	<i>Bestell-Nr.</i>	<i>Passend zu</i>
25...66...85°C	300°	005-1085	005-1505
40...60...85°C	162°	005-1087	005-1501
30...60...90°C	162°	005-1086	005-1504
30...90°C	270°	005-1084	005-1301 und 005-1302
35...95°C	270°	005-1080	005-1307 und 005-1308
50...110°C	270°	005-1081	005-1303 und 005-1304
70...130°C	270°	005-1082	005-1305 und 005-1306
Schweifskala	270°	005-1083	005-1301 bis 005-1308

##### Aufbausatz mit Drehwinkelbegrenzung:

<i>Einstellbereich</i>	<i>Drehwinkel</i>	<i>Bestell-Nr.</i>	<i>Passend zu</i>
25...66...85°C	300°	005-1095	005-1505
40...60...85°C	162°	005-1097	005-1501
30...60...90°C	162°	005-1096	005-1504
30...90°C	270°	005-1094	005-1301 und 005-1302
35...95°C	270°	005-1090	005-1307 und 005-1308
50...110°C	270°	005-1091	005-1303 und 005-1304
70...130°C	270°	005-1092	005-1305 und 005-1306
Schweifskala	270°	005-1093	005-1301 bis 005-1308

## Montagehinweise

## Aufbausatz mit Drehwinkelbegrenzung

Der Drehwinkel der Drehknöpfe wird mit 2 Anschlagfedern an der Anschlagsschraube begrenzt. Der Knopf ist innen mit 40 Rippen und zugehöriger Leitzahl versehen. Somit kann der Drehwinkel in Schritten von 9 Winkelgrad verkleinert werden. Die Anschlagfedern werden so im Knopffinnern auf die Achse gesteckt, dass die Rippe mit der entsprechenden Leitzahl in die Anschlagfeder eingreift. Die Anschlagsschraube muss rechts eingeschraubt sein, siehe Massbild.

## Zubehör



## Teil

## Bestell-Nr.

Knopf bedruckt

Siehe Übersicht

Anschlagfeder

005-1018

Anschlagsschraube M4

005-0497

Indexring mit Marke

005-1019

## Massbilder

